PSFB (with diodes to the rails)



PULSE(0 10 200n 20n 20n 19600n 40u)

PULSE(0 10 20150n 20n 20n 19700n 40u)

PSFB (No diodes to the rails)



PULSE(0 10 200n 20n 20n 19600n 40u)

PULSE(0 10 20150n 20n 20n 19700n 40u)

.tran 0 40m 0 startup uic

--- C:\forum\PSFB_Sept\PSFB with diodes to the rails.asc ---